




silvestri



Attuatore per obiettivi Hasselblad V

Istruzioni



Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'attuatore :

- 1) assicurarsi che l'otturatore dell'obiettivo Hasselblad sia carico, altrimenti caricare con cacciavite a taglio tramite apposita rotella.**
- 2) caricare il sistema di scatto Silvestri fino a quando la leva di ricarica si posiziona a fine corsa.**
- 3) solo in queste condizioni è possibile innestare l'obiettivo, potrebbe comunque innestarsi senza funzionare.**
- 4) quindi innestare l'obbiettivo sul sistema di ricarica facendo coincidere i punti rossi.**
- 5) connettere uno scatto flessibile**
- 6) effettuare una sola pressione su scatto flessibile, l'otturatore si chiuderà al rilascio di questa prima pressione.**
- 7) effettuare una seconda pressione, l'otturatore effettuerà il tempodi posa impostato sull'obiettivo.**



silvestri

Via Della Gora 13/5 - 50025 Montespertoli FI, Italy
e.mail info@silvestricamera.com - www.silvestricamera.com
Tel +39.0571.675049 Fax +39.0571.675919